עמדות הלחמה

Hakko FX-888D עם שאיבת אדים



פינת ההלחמה


עמדת ההלחמה, מעמד המלחם וזרוע השאיבה

משקפי מגן | שואב האדים פועל, והזרוע מעל נקודת ההלחמה | בלי אוכל ושתייה על השולחן

הסכנות

- **כוויות.** החוד עובד בסביבות 350 °C, ואפשר לכוון אותו עד 480 °C. גם גוף המלחם ונקודות הלחמה טריות חמים מאוד.
- **אדים.** העשן שעולה מהפלקס מגרה את דרכי הנשימה, ובחשיפה ממושכת עלול לגרום לאסתמה. בשביל זה יש שואב אדים.
- **נתזים.** בדיל מותך ניתז, ורגליים של רכיבים עפות כשחותכים אותן. גם זה וגם זה עלולים להגיע לעיניים.
- **שרפה.** מלחם דולק שנשכח, או שהונח על השולחן, יכול להצית נייר, פלסטיק וכבלים.
- **עופרת.** חלק מסוגי הבדיל מכילים עופרת. שטפו ידיים בסוף העבודה, בכל מקרה.

תמיד

- להפעיל את שואב האדים ולקרב את הזרוע עד מרחק של כף יד מנקודת ההלחמה
- להחזיר את המלחם למעמד בכל פעם שמניחים אותו מהיד
- להלחים רק מעגלים כבויים ומנותקים מהחשמל, ואחרי שהוצאתם סוללות
- להחזיק את רגל הרכיב כשחותכים אותה, כדי שלא תעוף
- לכבות את העמדה כשקמים מהשולחן
- לשטוף ידיים בסוף העבודה

לעולם לא

- לגעת בחוד כדי לבדוק אם הוא חם
- לנער בדיל מהחוד
- להחזיק רכיב באצבעות קרוב לחוד. השתמשו במלחציים קטנים או בפינצטה
- להניח את המלחם על השולחן או על משטח העבודה
- להלחים ישירות לסוללות
- להשאיר מלחם חם בלי השגחה

אם משהו משתבש

- כווייה: שטפו את המקום במים זורמים קרירים במשך 20 דקות. לא להניח קרח. דווחו לניתאי.
- בדיל ניתז לעין: שטפו מיד במים ופנו לטיפול רפואי.
- משהו נדלק: נתקו את העמדה מהשקע, החזירו את המלחם למעמד וקראו לעזרה.